

Allumer et éteindre la télévision camping-car challenger génésis 2010



Pour fermer la télévision



Allumer / éteindre la television CC challenger génésis 2010

Attention: une fenetre s'ouvre selectionner " Oui replier l'antenne" avec la telecommande du decodeur

